



separator

<<

opcjonalnie

>>



1

Wywiń ekran i owiń ripcordem skrętkę kopmputerową.

2

Uporządkuj i wyrównaj długość drutów.
Dla łatwiejszego montażu, załóż dołączony separator.

3

Umieść końcówki drutów w złączu RJ45.

4

Precyzyjnie wsuń kabel do końcówki złącza.

5

Przed użyciem zagniatarki,
zegnij kombinerkami końcówki uchwytu ekranu.

Uważnie umieść złącze w zagniatarce.

6

Zaciskaj, dopóki ramię zaciskarki
samodzielnie nie odskoczy.



7

Złącze jest teraz poprawnie zagniecione.

8

Przytnij nadmiar ripcordu oraz ekranu.

